Настройка VPN-подключения на маршрутизаторе D-Link DI-604

- 1. Подключите устройство к сетевой карте компьютера посредством кабеля (витая пара). в порт, обозначеный цифрой 1.
- 2. Запустите браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox), и в адресной строке наберите <u>http://192.168.0.1</u>
- 3. В появившемся запросе логина/пароля введите «admin» в поле имени пользователя. Поле «Пароль» необходимо оставить пустым.



- 4. После входа, необходимо выбрать пункт «WAN», и выбрать Others -> Russian PPTP DualAccess (в старых прошивках просто PPTP), и ввести следующие данные:
 - «Server IP/Name»- ввести «vpn.local»;
 - «РРТР Account»- Ваше имя пользователя;
 - «PPTP Password»- Ваш пароль;
 - «Retype Password»- Повторяем пароль;
 - «Connect mode select»- «Always on».
- 5. В поле «WAN Physical Setting» необходимо выбрать «Dynamic IP».

	DI-604			
	Ethernet Broadband Router			
Home Advan	ced Tools Status Help			
WAN Settings	a antion to connect to your ISD			
C Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)			
C Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.			
O PPPoE	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)			
Conterner Conterner	L2TP, Russian PPPoe, Russian PPTP			
C L2TP	(for specific ISPs use only)			
C Russian PPPoE Du	alAccess (For Russia use only)			
Russian PPTP Dua	IAccess (For Russia use only)			
Russian PPTP				
MAC Address	00 -17 - 9A -FD - 0F -96			
	Clone MAC Address			
Server IP/Name	vpn.local			
PPTP Account				
PPTP Password				
Retype Password				
Maximum Idle Time	5 Minutes			
мти	1460			
Connect mode select	Always-on C Manual C Connect-on-demand			
WAN Physical Setting (S	set Routing)			
	🖲 Dynamic IP			
IP Address	0.0.0.0			
Subnet Mask	0.0.0.0			
Gateway	0.0.0.0			
Primary DNS Address	0.0.0.0			

- 6. Нажмите кнопку «Apply», для сохранения настроек, и перезагрузки маршрутизатора.
- 7. После перезагрузки маршрутизатора, зайдите на вкладку «WAN», и выберите пункт «Set Routing» (В более старых версиях прошивок данный пункт может отсутствовать. В этом случае необходимо в строке адреса написать «http://192.168.0.1/rtab.htm»)

	DI-604				
Ethernet Broadband Router					
Home Advan	nced Tools Status Help				
WAN Settings Please select the appropriat C Dynamic IP Address	te option to connect to your ISP. Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)				
 Static IP Address PPPoE 	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP. Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most				
Others C L2TP	L2TP,Russian PPPoe,Russian PPTP (for specific ISPs use only)				
C Russian PPPoE Du	ialAccess (For Russia use only) alAccess (For Russia use only)				
Russian PPTP MAC Address	00 - 17 - 9A - FD - 0F - 96 Clone MAC Address				
Server IP/Name	vpn.local				
PPTP Account	user				
PPTP Password	••••••				
Retype Password					
Maximum Idle Time	5 Minutes				
MTU	1460				
WAN Physical Setting (Always-on C Manual Connect-on-demand Set Routing Oynamic IP C Static IP				
IP Address	0.0.0.0				
Subnet Mask	0.0.0.0				
Gateway	0.0.0.0				
Primary DNS Address	0.0.0.0				
	0.0.0.0				

- 8. В полях пункта 1 необходимо указать:
 - «Destination»- 172.31.1.0;
 - «Subnet Mask»- 255.255.255.0
 - «Gateway»- находится в договоре (Основной шлюз).
 - Отметить галочку Enable
- 9. Соответственно в полях пункта 2 необходимо указать:
 - «Destination»- 10.0.0.0;
 - «Subnet Mask»- 255.0.0.0
 - «Gateway»- находится в договоре (Основной шлюз).
 - Отметить галочку Enable

D-Link Building Networks for People			Ethernet	DI-604 Broadband Ro	outer			
~	Hom	Advanc	ed Tools	Status	Help			
	Routing Table Use the Routing Table for routing purposes within your local network.							
	ID I	Destination	Subnet Mask	Gateway	Enable			
Virtual Server	1 1	72.31.1.0	255.255.255.0	10.25.1.254				
	2 [1	0.0.0.0	255.0.0.0	10.25.1.254				
Application	3							
	4							
Filter	5							
	6							
Firewall	7							
DDNS	8							
Routing				Apply C	🌌 당 ancel Help			
DMZ								

10. Кнопкой «Apply» сохраняем настройки.